



らくらく! かんたん設定ガイド

GW-NS54CW

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:1.0 PMN-07-03-TN-GW-NS54CW

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☒ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙) ☐ 安全に関する説明書
☐ GW-NS54CW(本製品) ☐ 保証書
☐ CD-ROM(ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

●別途ご用意ください。

- ☐ 利用可能なCD/DVDドライブとPCカードスロットがあるコンピュータ



**困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ
(<http://www.planex.co.jp>)をご参照ください。**

STEP
1

ドライバとユーティリティのインストール

ブロードバンドルーターや無線アクセスポイントのセットアップが済んでいないときは先に済ませてください。

※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアなど)はすべて終了してください。

※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインストールしていない場合、正常にインストールできないことがあります。
一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

※他の周辺機器は取り付けしていない状態でのインストールをお勧めします。

※Windows Vistaご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。

※Windows XPご利用のときは、「コンピュータの管理者」権限をもつユーザ名でログインしてください。

※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator(アドミニストレータ)」またはAdministratorsグループのユーザ名でログインしてください。

※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。

Windows Vistaをお使いのときは

Windows Vistaのインストール方法については、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアル「■設定」を参照してください。



まだ本製品をコンピュータへ取り付けないでください。

1

コンピュータのCD/DVD-ROMドライブに付属CD-ROMを挿入します。

※Windows XPをお使いのお客様へ
「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり…」画面が表示されることがあります。その場合は、[はい]をクリックしてください。

CDツアーが表示されます。

CDツアーが表示されないときは

- ① マイコンピュータを ② CD/DVDドライブを ③ 「tour.html」を
開きます。 ダブルクリックします。 ダブルクリックします。

2

「ドライバ&ユーティリティ」をクリックします。



3

「Setup.exe」をダブルクリックします。

「PCI GW-NS54CWセットアップへようこそ」が表示されます。

4

「次へ」をクリックします。

「インストール先の選択」が表示されます。



5

「次へ」をクリックします。

「プログラムフォルダの選択」が表示されます。

6

「次へ」をクリックします。

インストールが開始され、「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。

警告画面が出たときは、[続行]をクリックしてください。

7

「完了」をクリックします。

コンピュータの再起動を要求する画面が表示されます。

8

DVD/CDドライブからCD-ROMを取り出してから、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選び、[完了]をクリックします。

コンピュータが再起動します。

STEP
2

本製品の取り付け

1

本製品をコンピュータのPCカードスロットに差し込みます。

「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されます。

Windows 2000のときは、「デジタル署名が見つかりませんでした。」が表示されます。[はい]をクリックして、手順⑥へ進んでください。

2

Windows Update接続を求めるメッセージが表示されたときは(Windows XP SP2のとき)

①「いいえ、今回は接続しません」を選びます。

②「次へ」をクリックします。

3

①「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選びます。

②「次へ」をクリックします。

「ハードウェアのインストール」が表示されます。

4

「続行」をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」が表示されます。

5

「完了」をクリックします。

6

コンピュータを再起動します。

7

システムトレイにユーティリティアイコンが表示されることを確認します。



暗号化の設定をするには、接続先の無線アクセスポイントの設定内容を確かめて以下の表を埋めてください。

無線アクセスポイントの設定内容を確認める方法は、無線アクセスポイントのマニュアルを参照してください。

	名 称	お客様の無線アクセスポイントに設定している内容
(イ)	SSID(ネットワーク名)	
(ロ)	暗号化	<input type="checkbox"/> WEP <input type="checkbox"/> WPA-PSK(またはWPA2-PSK)
(ハ)	暗号化キー (ネットワークキー)	

- ※「暗号化キー」には、WEPのときは「WEPキー」、WPA-PSK(またはWPA2-PSK)のときは「パスフレーズ」を記入してください。
※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

STEP 2 で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

① システムトレイのユーティリティアイコンをダブルクリックします。

ユーティリティが起動します。

② 「プロファイル」をクリックします。

③ 「使用可能なネットワーク」から表(イ)と同じ「SSID」をクリックし、[接続]をクリックします。

「プロファイルを追加」画面が表示されます。

※表(イ)と同じ「SSID」が表示されないときは、付属CD-ROMのマニュアルにあるトラブルシューティングを参照ください。

④ 暗号化の設定をします。

表(ロ)の設定内容が「WEP」のとき

表(ロ)の設定内容が「WPA-PSK」または「WPA2-PSK」のとき

WEPの設定

WPA-PSKの設定

WEPの設定

①「キーフォーマット」と「キーの長さ」を決定します。

●表(ハ)が5文字のとき
「キーフォーマット」で「文字列(ASCII)」を選び、「キーの長さ」で「64bits」を選びます。

●表(ハ)が10文字のとき
「キーフォーマット」で「16進数(HEX)」を選び、「キーの長さ」で「64bits」を選びます。

●表(ハ)が13文字のとき
「キーフォーマット」で「文字列(ASCII)」を選び、「キーの長さ」で「128bits」を選びます。

●表(ハ)が26文字のとき
「キーフォーマット」で「16進数(HEX)」を選び、「キーの長さ」で「128bits」を選びます。


②「ネットワークキー」に表(ハ)の設定内容を半角で入力します。

※デフォルトキー「1」の右横の空欄に入力します。

③[適用]をクリックします。

以上で暗号化設定の完了です。

⑤へ進んでください。



WPA-PSKの設定

① [設定] をクリックします。


「WPA-PSK/WPA2-PSKを定義する」画面が表示されます。

② 入力欄に表(ハ)の設定内容を半角で入力し、[OK]をクリックします。

「プロファイルを追加」画面に戻ります。

③ [適用] をクリックします。

⑤ 「×」をクリックしてユーティリティを閉じます。



① WEBブラウザを起動します。

② アドレスに「http://www.planex.co.jp」と入力し<Enter>キーを押します。※インターネットに接続できる環境があるときです。

③ ホームページが表示されることを確かめてください。

ホームページが表示されないときはSTEP 2 とSTEP 3 に間違いがないか再度確かめてください。

技術的なお問い合わせ・修理に関するお問い合わせ

■詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

<http://faq.planex.co.jp/>

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない...でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。

<http://community.planex.co.jp/>

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

<http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml>

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉

<http://www.planex.co.jp/support/techform/> [受付:24時間]

〈電話〉

サポートダイヤル:0570-064-707

[受付:月～金曜日、10～12時、13～17時] * 祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉

ファクス番号:0570-088-194 [受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。

- 弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
- ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XPなど)
- ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
- ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意: ご使用の際は商品に添付されたマニュアルをお読みになり、正しく安全にご使用ください。